

SHARP CORPORATION OSAKA, JAPAN



ELECTRONIC CALCULATOR

EL-5800

Printed in Japan

CONTENTS	INHALTSVERZEICHNIS
INTRODUCTION	4 HINWEISE FÜR BETRIEB

.

TABLE DES MATIERES	INDICE
INTRODUCTION	INTRODUCCION. 4 NOTA

INTRODUCTION

EINLEITUNG

INTRODUCTION

Thank you for your purchase of the SHARP ELSI MATE EL-5800. Through small in size, this unit is capable of performing complex calculations with amazing speed and simplicity. Careful reading of this manual will enable you to use your new SHARP to it's full capability.

Wir danken Ihnen dafür, daß Sie sich für den Taschenrechner ELSI MATE EL-5800 von SHARP entschieden haben. Trotz seiner geringen Abmessungen führt der EL-5800 komplizierte Berechnungen blitzschnell und einfach durch.

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, ehe Sie den Rechner in Betrieb nehmen, damit Sie sich den optimalen Nutzen des Rechners sichern.

Nous vous remercions beaucoup de votre achat de la ELSI MATE EL-5800 de SHARP. Quoique petite en taille, cette calculatrice est capable d'effectuer des calculs compliqués avec une vitesse et une simplicité stupéfaites.

Veuillez lire ce maunuel attentivement afin d'utiliser cette calculatrice en bon état et pendant longtemps.

INTRODUCCION

Muchísimas gracias por la adquisición de la ELSI MATE EL-5800 de Sharp. Esta es una calculadora científica de bolsillo con 8 dígitos y respuesta instantánea a todos los cálculos básicos y a otras 15 diferentes funciones científicas.

Por favor, lea con detención este manual a fin de que pueda usar bien y por largo tiempo esta

OPERATIONAL NOTES

To insure trouble free operation of your SHARP Calculator, we recommend the following:

- 1. The calculator should be kept in areas free from extreme temperature fluctuations, moisture,
- 2. A soft, dry cloth should be used to clean the calculator. Do not use solvents or a wet cloth.
- 3. If the calculator will not be operated for an extended period of time, remove the batteries to avoid possible damage caused by battery leakage.
- 4. Turn off the power switch prior to disconnecting the AC Cord.
- 5. If service of your calculator is required, use only an authroized SHARP Service Center.

HINWEISE FÜR BETRIEB

Zum Sichern des störungsfreien Betriebs Ihres SHARP-Rechners, beachten Sie die folgenden Punkte:

- 1. Der Rechner sollte auf einem Platz aufbewahrt werden, der nicht starker Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit und Staub ausgesetzt ist.
- 2. Zum Reinigen des Rechners verwenden Sie einen weichen und trockenen Tuch. Verwenden Sie weder Lösusungsmittel noch ein feuchtiges Tuch.
- 3. Wenn der Rechner über längere Zeit nicht benutzt wird, sollten die Batterien entfernt werden, um zu verhindern, daß das Rechnerinnere durch ein mögliches Auslaufen elektrolytischer Flüssigkeit aus den Batterien beschädigt wird.
- 4. Vor dem Trennen des Netzkabels schaltenSie das Gerät aus.
- 5. Wartungsarbeiten an Ihrem Rechner sollten nur durch eine autorisierte SHARP-Kundendienststelle ausgeführt werden.


REMARQUES POUR L'UTILISATION

Pour assurer le fonctionnement exempté de dérangement de votre calculatrice de SHARP, il vous est recommandé de tenir compte de ce qui vient à continuation.

- 1. La calculatrice doit être placée en un endroit non sujet à des variations brusques de températures, à l'humidité et aux possières.
- 2. Lorsque vous nettoyez la calculatrice, utilisez un chiffon doux et sec. Evitez l'usage de solvants volatiles et de chiffons humides.
- 3. Lorsque la calculatrice n'est pas utilisée pendant un certain temps relativement long, ôtez-en les piles afin d'éviter toute détérioration eventuelle due à une fuite possible de la solution électrolytique q'elles contiennent.
- 4. Fermez le commutateur d'alimentation avant de débrancher le cordon courant alternatif.
- 5. Lorsqu'il vous est nécessaire la révision de votre calculatrice, faites appel à un Centre de Service Après Vente autorisé de SHARP.

NOTA

- 1. Como la calculadora ha sido hecha con piezas de precisión se ha de colocar en un lugar donde no haya cambios bruscos de temperatura, temperaturas demasiado altas o demasiado bajas,
- 1. Como la calculadora ha sido hecha con piezas de precisión se ha de colocar en un lugar donde no haya cambios bruscos de temperatura, temperaturas demasiado altas o demasiado bajas, se evitará que le dé directamente la luz solar, la humedad, el polvo y los choques violentos.
- 2. Al limpair la calculadora se usará un paño suave y seco. Se ha de evitar usar paños húmedos
- 3. Cuando no se use la calculadora y se tenga parada por mucho tiempo, procurar sacar las pilas a fin de prevenir que se dañe debido a posibles derrames de solución electrolítica de las pilas.
- 4. Cerrar el interruptor de corriente antes de desconectar el cardon C.A.
- 5. Siempre que su calculadora exija un servicio use, únicamente, el Centro de Servicio autorizado por SHARP.



- Power switch
 Ein-/Ausschalter
- Numeral keys Zehner-Norm-Tastatur
- 3 Change sign key Vorzeichenwechseltaste
- 4 arithmetic calculation keys
 Tasten für vier Grundrechenarten
- AC adaptor connecting terminal Netz-/Ladegerät-Anschlußklemme
- 6 Display panel
 Anzeigefeld
 Clear entry key
- Einzellöschtaste

 Clear key
- 8 Gesamtlöschtaste
- Decimal notation degree Radian Gradian selector Grad-Dezimale/Radian/Neugrad-Wahlschalter
- Memory-in key Speicher-Eingabetaste
- Recall memory key Speicherabruftaste
- Memory plus key Speicher-Plustaste

- Power calculation key Potenziertaste
- Reciprocal key
 Reziproktaste
- Square root key
 Quadratwurzeltaste
- Degree/Minute/Second ↔
 Decimal degree conversion key
 Taste für Umwandlung von
 Grad/Minute/Sekunde in Grad-Dezimale
- Trigonometric function key


 (Tasten für trigonometrische Funktionen
- Arc key
- π Pi key Pi-Taste

Arkus-Taste

13

- Natrual anti-logarithm key
 Taste für natürlichen Anti-Logarithmus
- Common logarithm key
 Taste für dekadischen Logarithmus
- Natural logarithm key
 Taste für natürlichen Logarithmus
- Enter exponent key Exponenteneingabetaste

DISPOSITION DES TOUCHES PLANO DE LA DISPOSICION DE LAS LAS TECLAS



- ① Commutateur d'alimentation Interruptor de corriente
- Touches numériques Teclas de los números
- Touche de changement de signe
 Tecla de cambio de signo
- Touches de 4 calculs arithmétiques
 Teclas de 4 cálculos aritméticos
- Borne de connexion de l'adaptateur C.A. Terminal de conexión del adaptador C.A.
 - Tableau d'affichage Panel de información
- Touche d'effacement des entrées
 Tecla de despeje de entrada
- 8 Touche d'effacement Tecla de despeje
- 9 Sélecteur Degré Radian Gradient en notation décimale Selector de Grado/Radián/ Gradiente de notación decimal
- Touche d'introduction dans la mémoire Tecla de registro en la memoria
- Touche de rappel de la mémoire Tecla de reaparición de la memoria
 - Touche d'addition en mémoire Tecla de memoria más

Touche de calcul des puissances
Tecla de cálculo de potencia

Touche de l'inversion Tecla de vector recíproco

Touche d'extraction des racines carrées
Tecla de extracción de la raíz cuadrada

Touche de conversion Degrés/Minutes/ Secondes ↔ Degrés en natation décimale Tecla de transformación del grado de notación decimal ↔ Grado/Minuto/Segundo

Touches des fonctions trigonométriques Teclas de funciones trigonométricas

Touche Arc
Tecla de arco

π Touche pi Tecla pi

Touche des anti-logarithmes naturels Tecla de antilogaritmo natural

Touche des logarithmes communs Tecla de logaritmo común

In Touche des logarithmus naturels
Tecla de logaritmo naturel


Touche d'entrée des exposdnts Tecla registro del exponente

KEY IDENTIFICATIONS

OF F

Power switch:

When the power switch is turned on, the calculator is automatically cleared and ready for operation.



All entries or answer will be displayed in either floating decimals or scientific notation. (See page 42). When operating in scientific notation, the minus sign will be displayed to the left of the negative portion of the number (i.e.: mantissa or exponent).

- 0~9 Numeral keys:
 - Used to enter numbers.
 - Decimal point key:
 Positions the decimal point in an entered number.

- + Addition key:
- Orders addition.
- Subtraction key:
 Orders subtraction.
- X Multiplication key:
 Orders multiplication.
- Division key:
 Orders division.
- Equals key:
 Drives sum, difference, product or quotient.
- Clear key:
 Clears the contents of the calculation registers. The contents of the memory are not affected.
- CE Clear entry key:
 Used to clear a falsely entered number.
- Sign change key:

 Changes the sign of the displayed number from a positive to a negative or from a negative to a positive.

Memory-in key:

Used to store a displayed number into the memory with clearing the previously stored number.

To clear the memory depress the C key followed by the key.

RM Recall memory key:

Displays the contents of the memory. The contents of the memory remain unchanged.

M+ Memory plus key:

Adds the number in the display to the memory.

yx Power calculation key:

Used to raise a number to a power.

1/x Reciprocal key:

Calculates the reciprocal of the displayed number.

- Square root extraction key:
 Calculates the square root of the displayed number.
- Degree/Minute/Second
 Decimal degree Conversion key:

This key converts degree/minute/seconds to their decimal equivalents. When preceded by the arc kay, this key converts decimal degrees to degree/minutes/seconds.

sin cos tan Trigonometric functions key:

Used to obtain the sine, cosine or tangent of a displayed number.

arc Arc key:

When followed by the sin, cos or tan keys, this key is used to obtain the inverse trigonometric functions. When followed by the sey, this key converts decimal degrees to degree/minutes/seconds.

- Pi key:
 Used to enter the constant pi (≒3.1415926).
- exi Natural anti-logarithm key:
 Calculates the anti-logarithm base e of the displayed number. (e≒2.7182818)
- Common logarithm key:
 Used to obtain the logarithm with the base 10.
- In Natural logarithm key:
 Used to obtain the logarithm with the base e (e≒2.7182818).
- EXP Enter exponent key:
 Used to enter an exponent of a number when working in scientific notation.

Ex. $2.3 \times 10^{12} \rightarrow 2.3 \text{ EMP } 12$ $2.3 \times 10^{-6} \rightarrow 2.3 \text{ EMP } 6 \text{ CP}$ $10000 \rightarrow 1 \text{ EMP } 4$

Note: If an exponent of more than 2 digits is entered, only the last 2 digits are accepted.

Ex. $5 \stackrel{\text{EXP}}{=} 123 \rightarrow 5$. 23


Degree/Radian/Gradian Selector:
Used for calculation of trigonometric and inverse trigonometric functions.

"DEG" position — entries and answers are in decimal degree.

"RAD" position — entries and answers are in radians.

"GRAD" position — entries and answers are in gradians. (A new degree system which is being used in Europe. $1009 = 90^{\circ} = \pi/2$).

TASTATUR UND SCHALTER





Die eingegebene Zahl oder das Ergebnis wird entweder in Fließkommasystem oder wissenschaftlichem Bezeichnungssystem angezeigt. (Siehe Seite 42.) Bei wissenschaftlichem Bezeichnungssystem wird das Minus-Vorzeichen an der linken Stelle des Mantissen- und Exponententeils angezeigt.

0 ~ 9 Zehner-Norm-Tastatur: Zur Eingabe von Zahlen.

Dezimalkommataste:
 Zur Eingabe von Dezimalkomma.

+ Additionstaste:

Weist Addition an.

Subtraktionstaste:
Weist Subtraktion an.

Multiplikationstaste:
Weist Multiplikation an.

Divisionstaste:
 Weist Division an.

Ergebnistaste:
Weist Summe, Differenz, Produkt oder Quotienten aus.

Gesamtlöschtaste: Löscht das Rechenregister. Der Speicherinhalt bleibt unverändert.

Einzellöschtaste:
Dient zum Beseitigen der falsch eingegebenen Zahl.

Vorzeichenwechseltaste:
Dient zum Wechseln des Vorzeichens (positiv oder negativ) einer angezeigten Zahl.

Speicher-Eingabetaste:

Dient zur Aufnahme der angezeigten Zahl in den Speicher, wobei die vorgängig gespeicherte Zahl behoben wird. Um den Speicher zu löschen, sind die Tasten © und 🖾 in dieser Reihenfolge zu drücken.

Speicher-Plustaste:

Dient zum Abruf des Speicherinhaltes in das Anzeigefeld, wobei der Speicher jedoch unverändert bleibt.

M+ Speicher-Plustaste:

Dient zum Addieren der angezeigten Zahl in den Speicher.

Potenziertaste:
Dient zur Ermittlung der Potenz einer Zahl.

1/x Reziproktaste:
Dient zur Ermittlung des Reziprokwertes einer angezeigten Zahl.

Quadratwurzeltaste:
Dient zur Ermittlung der Quadratwurzel einer angezeigten Zahl.

Taste für Umwandlung von Grad/Minute/Sekunde in Grad-Dezimale und umgekehrt Sient zur Umwandlung von Grad/Minute/Sekunde in Grad-Dezimale.

Diese Taste dient im weiteren zur Umwandlung von Grad-Dezimale in Grad/Minute/ Sekunde, wobei die Taste nach der arc Taste zu drücken ist.

sin cos tan Tasten für trigonometrische Funktionen:

Dienen zur Ermittlung von Sinus, Kosinus und Tangens einer angezeigten Zahl.

arc Arkus-Taste:

Ermittelt die inversen trigonometrischen Funktionen, wenn die Taste vor der sin, cos oder tan Taste gedrückt wird.

Diese Taste dient im weiteren zur Umwandlung von Grad-Dezimale in Grad/Minute/ Sekunde, wobei die Taste vor der — Taste zu drücken ist.

π Pi-Taste:

Dient zur Eingabe der kreisförmigen Konstante $\pi \ (= 3.1415926)$.

ex Taste für natürlichen Anti-Logarithmus:
Dient zur Ermittlung des Logarithmus zur Basis e (e≒2,7182818).

Taste für dekadischen Logarithmus:
Dient zur Ermittlung des Logarithmus zur Basis 10.

n Taste für natürlichen Logarithmus:
Dient zur Ermittlung des Logarithmus zur Basis e (e≒2,7182818).

EXP

Exponenteneingabetaste:

Dient zur Eingabe des Exponenten einer Zahl beim Betrieb in wissenschaftlichem Bezeichnungssystem.

Beispiel: 2.3×10^{12} \rightarrow $2.3 \stackrel{\text{EM}}{=} 12$ 2.3×10^{-6} \rightarrow $2.3 \stackrel{\text{EM}}{=} 6 \stackrel{\text{C}}{=}$ 10000 \rightarrow $1 \stackrel{\text{EM}}{=} 4$

Zur Beachtung: Bei Eingabe eines Exponenten von mehr als 2 Stellen gelten nur die letzten zwei Stellen.

Beispiel: 5 EXP 123 → 5. 2

DEG RAD GRAD

Grad-Dezimale/Radian/Neugrad-Wahlschalter:

Dieser Schalter wird bei Berechnungen von trigonometrischen oder inversen trigonometrischen Funktionen verwendet.


"DEG" Stellung — Die Berechnungen werden in Gradmaß am Einheitskreis durchgeführt.

"RAD" Stellung — Die Berechnung werden in Bogenmaß durchgeführt.
"GRAD" Stellung — Die Berechnungen werden in Neugradmaß durchgeführt.

- Die Berechnungen werden in Neugradmaß durchgeführt. (Ein neues Gradsystem, das in Europa verwendet ist; $100^9 = 90^\circ = \pi/2$)

IDENTIFICATIONS DES TOUCHES

Commutateur d'alimentation:
Lorsque le commutateur d'alimentation est mis sur "ON", le mécanisme d'effacement automatique fonctionne pour effacer tout le contenu antérieurement enregistré, rendant la calculatrice prête à l'emploi.



Le nomble entré ou le résultat du calcul apparaît dans le tableau d'affichage soit en forme d'affichage de décimalisation flottante ou soit en forme d'affichage exponentiel. (Voir la page 42). Lorsqu'on effectue les calculs en notation scientifique, le signe moins apparaîtra à gauche de la partie négative du nombre (c'est à dire: mantisse ou exposant).

0 ~ 9 Touches numériques:

Utilisées pour entrer les nombres dans la calculatrice.

- Touche de décimalisation:
 Sert à déterminer la position de la décimale d'un nombre entré.
- F Touche d'addition:
- Commande l'addition.
- Touche de soustraction: Commande la soustraction.
- X Touche de multiplication:
 Commande la multiplication.
- Touche de division:
 Commande la division.
- Touche de résultat: Effectue la somme, la différence, le produit ou le quotient.
- C Touche d'effacement:

 Lorsque cette touche est actionnée pour annuler une erreur de dépassement, tout le contenu est effacé sauf le contenu de la mémoire.
- CE Touche d'effacement des entrées: Utrisée pour effacer un nombre entré erronément.

- Touche de changement de signe:
 Utilisée pour changer le signe (positif ou négatif d'un nombre affiché).
- Touche d'introduction dans la mémoire:

 utilisée pour enregistrer un nombre affiché dans la mémoire en effaçant le nombre antérieurement stocké en mémoire.
- Touche de rappel de la mémoire:

 Utilisée pour rappeler le contenu de la mémoire à l'affichage. Alors, le contenu de la mémoire demeure tel quel.
- Touche d'addition en mémoire:

 Utilisée pour ajouter à la mémoire le nombre affiché.
- Touche de calcul des puissances:
 Utilisée pour obtenir la puissance d'un nombre affiché.
- Touche de l'inversion:
 Utilisée pour obtenir l'inverse du nombre affiché.
- Touche d'extraction des racines carrées:
 Utilisée pour obtenir la racine carrée du nombre affiché.

- Touche de conversion Degrés/Minutes/Secondes

 Degrés en notation décimale:

 Cette touche convertit les degrés, minutes et secondes en degrés en notation décimale.

 Lorsque ce calcul est effectué par l'usage de la touche arc, cette touche convertit les degrés en notation décimale en degrés/minutes/secondes.
- sin cos tan Touches des fonctions trigonométriques:
 Utilisées pour obtenir le sinus, le consinus ou la tangente d'un nombre affiché.
 - Touche Arc:

 Lorsqu'on presse cette touche à la suite des touches sin, cos ou tan, elle est utilisée pour obtenir les fonctions trigonométriques inverses. Lorsqu'elle est actionnée à la suite de la touche, cette touche convertit les degrées en notation décimale en degrés/minutes/secondes.
 - π Touche Pi:
 Utilisée pour entrer la constante de π (≒3.14115926).
 - ex Touche de l'anti-logarithme naturel: Calcule l'anti-logarithme à base de e du nombre affiché. (≒2.7182818).
 - Touche des logarithmes communs:
 Utilisée pour obtenir le logarithme à base de 10.

Touche des logarithmes naturels:

Utilisée pour obtenir le logarithme à base de e (=2.7182818).

EXP Touche d'entrée des exposants:

Utilisée pour entrer un exposant d'un nombre lorsque le calcul s'effectue en notation scientifique.

Ex.
$$2.3 \times 10^{12}$$
 \rightarrow 2.3×10^{12} \rightarrow 2.3×10^{12} \rightarrow 2.3×10^{12} \rightarrow 2.3×10^{12} \rightarrow 10000 \rightarrow 1×10^{12} \rightarrow 1×10^{12}

Note: Si un exposant de plus de 2 chiffres est entré, les 2 derniers chiffres seulement deviennent effectifs.



Sélecteur de Degré/Radian/Gradient:

Utilisé pour le calcul des fonction trigonométriques et trigonométriques inverses.

Position "DEG" — Les entrées et les réponses sont en degrés décimales.

Position "RAD" — Les entrées et les réponses sont en radians.

Position "GRAD" — Les entrées et les réponses sont en gradients. Un nouveau système de degré est utilisé en Europe. $100^9 = 90^\circ = \pi/2$


DEG RAD GRAD

IDENFICACION DE LAS TECLAS

25

Interruptor de corriente:

Al poner el interruptor de corriente en la posición de "ON" empieza a funcionar el mecanismo de puesta automática en cerro y borra todo el contenido que hubiese memorizado hasta ese momento, haciendo con esto que la calculadora quede dispuesta para el uso.



El número registrado o la cantidad calculada aparece en el panel de lectura bien en la forma de lectura decimal flotante o en la de lectura exponencial. (Ver la página 42) En la lectura exponencial el exponente y el signo menos de mantisa aparecen en el dígito de la izquierda de cada porción.

0 ~ 9 Teclas de los números:

Se usan para registrar las cantidades.

· Tecla del punto decimal:

Determina la posición del punto decimal.

+ Tecla de la suma:

Hace la suma.

Tecla de la resta:
Hace la resta.

Tecla de la multiplicación: Hace la multiplicación.

÷ Tecla de la división:

Hace la división.

Tecla del signo igual:

Da el resultado de la suma, de la diferencia, del producto y del cociente.

Tecla de puesta en cero:

Al apretar esta tecla para corregir un error anotado se borrarán todos los números o cantidades registradas, excepto aquellos que se hallen en la memoria.

Tecla de corrección del error anotado:

Si se pulsa esta tecla cuando se ha registrado una cantidad equivocada se borrará solamente esta cantidad.

Tecla de cambio de signo:

Se usa para cambiar de signo (positivo o negativo de una cántidad o número aparecido en la lectura).

x

™ Tecla para registrar en la memoria:

Se usa para registrar en la memoria un número o cantidad que aparece en la lectura, borrando el número o cantidad que antes se hubiera registrado.

Para reducir a cero la memoria pulsar las teclas C y 🖼.

RM Tecla para la reaparición de la memoria:

Se usa para llamar el contenido de la memoria y que aparezca en la lectura (en esta ocasión las cantidades contenidas en la memoria se conservan como estaban).

M+ Tecla de memoria más:

Se usa para añadir a la memoria la cantidad que aparece en la lectura (en esta ocasión el número o cantidad que aparece en la lectura queda inalterado).

Tecla para el cálculo de potencia
Se usa para obtener la potencia del número que aparece en la lectura.

1/x Tecla para el valor recíproco:

Se usa para obtener el valor recíproco del número que aparece en la lectura.

Tecla para sacar la raíz cuadrada:

Se usa para obtener la raíz cuadrada de la cantidad que aparece en la lectura.

Tecla para la transformación del grado de notación decimal ↔ Grado/Minuto/Segundo: Se usa para transformar el grado, minuto y segundo de la notación sexagesimal en el grado de notación decimal. También se usa para transformar el grado de notación decimal en grado, minuto y segundo de la notación sexagesimal en combinación con la tecla arc (arco).

Sin cos tan Teclas para funciones trigonométricas:
Se usan para obtener el seno, el coseno o la tangente de un número o cantidad que

aparece en la lectura.

Tecla para el arco:

Se usa para obtener las funciones de trigonometría inversa (sen⁻¹, cos⁻¹, tan⁻¹) de la

cantidad que aparece en la lectura. La operación se ha de realizar usando a la vez las teclas de función de trigonometría

(sin, cos, tan) del modo que mostramos a continuación:

También se usa para transformar el grado de notación decimal en el grado, minuto y segundo de notación sexagesimal pulsando la tecla antes de pulsar la tecla.

π Tecla Pi:

Se usa para registrar el número (≒3.1415926).

Tecla de exponente natural (Antilogaritmo natural) Se usa para obtener la potencia de "e" (≒2.7182818).

Tecla para el logaritmo común: Se usa para obtener el logaritmo con la base 10.

In Tecla para el logaritmo natural:
Se usa para obtener el logaritmo con la base "e" (≒2.7182818).

EXP Tecla de lectura de exponentes: Se usa para registrar el exponente de un número.

Ex. $2.3 \times 10^{12} \rightarrow 2.3 \text{ EM} 12$ $2.3 \times 10^{-6} \rightarrow 2.3 \text{ EM} 6$ $10000 \rightarrow 1 \text{ EM} 4$

Nota: Cuando se registre un exponente de más de 2 dígitos se harán efectivos los dos últimos dígitos.

Ex. 5 EXP 123 \rightarrow 5. 23



Selector de Grado/Radián/Gradiente de notación decimal:

En el caso del cálculo de funciones trigonométricas (trigonometría inversa) este selector designa el modo angular del grado, radián y gradient fijándolo, respectivamente, en DEG, RAD y GRAD.

Gradiente: En los países europeos se está tratando de popularizar un sistema de grado nuevo para hacer más fácil el cálculo del ángulo en el que la unidad se llama gradiante ($1009 = 90^{\circ} = \pi/2$)

SYMBOL

— Minus symbol: Indicates that the number in the display following the "—" is negative.

ZEICHENANZEIGE

Minuszeichen: Zeigt an, daß die angezeigte Zahl negativ ist.

SYMBOLE

 Symbole négatif: Indique que le nombre dans l'affichage précédé du symbole "-" est négatif.

SYMBOLO

 Símbolo de menos:
 Cuando un número de las partes de mantisa o de la parte del exponente es negativo este símbolo se enciende.

OVERFLOW AND ERRORS

There are several situation which will cause an overflow or an error condition. When this occurs, all of the zeros and decimal points will be displayed. The C key must be used to reset the error condition.

Note: The contents of the memory at the time of the error is retained.

The following will cause an overflow or error:

- 1. When the integer portion of the absolue value of any result is greater than 1 x 10^{99} or smaller than 1 x 10^{-99} .
- 2. When any number is divided by zero.
- 3. If x and/or y satisfy the following conditions when calculating functions.

ÜBERLAUFFEHLER UND FEHLER

Ein Fehler bedeutet, daß eine Berechnung durchgeführt wurde, die die Kapazität des Rechners überschreitet. Beim Auftreten eines Fehlers erscheinen Nullen und Dezimalkommas in allen Stellen. Durch Drücken die Taste © wird dieser Zustand berichtigt. Überlauffehler oder Fehler kommt in den folgenden Fällen vor:

- 1. Wenn der ganzzahlige Teil des absoluten Wertes des Ergebnisses größer als 1 \times 10 99 oder kleiner als 1 \times 10 99 ist.
- . Wenn eine Division mit dem Divisor "0" durchgeführt wird.
- 3. Bei funktionellen Berechnungen, wenn x und/oder y die folgenden Bedinungen erfüllt.

Zur Beachtung: Der Speicherinhalt bleibt beim Auftreten eines Fehlers erhalten.

ERREURS ET DEPASSEMENT DE CAPACITE

Une erreur de dépassement de capacité indique que le calcul dépasse la capacité de la calculatrice et se produit dans les cas suivants. En ces cas, les zéros et les décimales dans tous les chiffres de l'affichage apparaissent. L'usage de la touche © peut ôter l'erreur.

Note: Le contenu de la mémoire, en cas d'erreur, reste retenu.

- Les cas énumérés ci-dessous causent une erreur de dépassmenet ou une erreur.
- . Lorsque la partie entière de la valeur absolue de n'importe quel résultat est supérieure à 1×10^{99} ou inférieure à 1×10^{-99} .
- Lorsqu'une division est effectuée avec comme diviseur "0".
- 3. Si x et/ou y satisfont les conditions suivantes lors du calcul des fonctions.

EXCESOS Y ERRORES

Error por exceso significa que se está realizando un cálculo que exceda la capacidad de la calculadora, lo cual ocurre en los casos siguientes. Notar que en tales casos en todos los dígitos de la lectura aparecen ceros y puntos decimales y que haciendo funcionar la tecla c desaparece el error.

- 1. Cuando el valor absoluto de la respuesta es 1 x 10^{-99} o más y cuando es menos que 1 x 10^{99} .
- 2. Cuando en la división el divisor es cero.
- 3. En el caso de cálculos funcionales cuando la "x" o la "y" es como sigue:

functions Funktionen Fonctions funciones	condition of error Fehlerbedingungen Condition d'erreur condición de error		
sin x cos x	DEG: GRAD: RAD:	$ x > 572957.81$ $ x > 636619.78$ $ x \ge 10000$	$0 < x < 1 \times 10^{-97}$ $0 < x < 1 \times 10^{-97}$
tan x	DEG: GRAD: RAD:	$x = 90 \pm 180 n$ $x = 100 \pm 200 n$ $x = \pi/2 \pm n\pi$	$0 < x < 1 \times 10^{-97}$ $0 < x < 1 \times 10^{-97}$
sin ⁻¹ x cos ⁻¹ x		$ x > 1$ $ x \le 1 \times 10^{-50}$	
ln x log x		$x \leq 0$, 118.

ex	$ \begin{array}{l} x \ge 230.25851 \\ x \le -227.95593 \end{array} $	
yx	$x \ln y \ge 230.259851$ $x \ln y \le -227.95593$	
1/x	x = 0	
$\sqrt{}$	x < 0	

BATTERY REPLACEMENT

Dimming of the display indicates that the batteries should be replaced or recharged.*

Batteries: Two "AA" dry batteries or the optional Ni-Cd battery pack EA-18B*.

Ni-Cd Recharger: Model EA-17E

1. Turn off the power switch


2. Remove the battery cover by sliding it in the direction of the arrow on the cover (fig. 1).

3. Insert the batteries. Be sure that the "+" and "-" mark on the battery correspond to the "+" and "-" mark in the base.

4. Replace the battery cover.

Note: Always replace both batteries at the same time.

*Ni-Cd batteries and charger are optional.



In the case of dry battery In the case of rechargeable battery

AUSWECHSELN DER BATTERIEN

Durch Schwächerwerden der Anzeige wird angezeigt, daß die Batteriespannung abnimmt. Ersetzen Sie in diesem Falle die beiden Batterien durch neue oder laden Sie den weideraufladbaren NC-Akku mit Hilfe des Netz-/Ladegerätes EA-17E (Sonderzubehör)

 Schalten Sie den Rechner aus und entfernen Sie den Batteriefachdeckel in der angezeigten Pfeilrichtung, indem Sie ihn leicht niederdrücken. (Vgl. Abb. 1.)

 Setzen Sie 2 Trockenbatterien (SUM-3(E)) oder einen wiederaufladbaren NC-Akku (EA-18B als Sonderzubehör erhältlich) in das Batteriefach ein. Verwechseln Sie nicht die Polarität der Batterien. (Die Seite mit der Feder des Faches ist für die negative Polarität der Batterien vorgesehen.)

Batterien vorgesenen.) Bringen Sie den Batteriefachdeckel wieder in entgegengesetzter Pfeilrichtung am Batterie-

Fig. 1

Beim verwenden der Trockenbatterie

NC-Akku

Band zum Herausziehen des Akkus

Biem verwenden des NC-Akkus

Biem verwenden des NC-Akkus

COMMENT REPLACER LES PILES

Un affichage peu voyant indique que les piles ou la batterie sont epuisées. Les remplacer alors par des neuves ou recharger la batterie.*


Piles: Deux batteries sèches "AA" ou bloc de piles au Ni-Cd EA-18B en option.*

Rechargeur Ni-Cd: Modèle EA-17E

- 1. Fermer le commutateur d'alimentation.
- Enlever le couvercle des piles en le glissant dans le sens que marque la flèche sur le couvercle (fig. 1).
- 3. Introduire les piles. S'assurer que les marques "+" et "-" de la pile correspondent aux marques "+" et "-" du boîtier.
- 4. Remettre en place le couvercle des piles.

Note: Remplacer toujours toutes les piles en même temps.

*Les piles au Ni-Cd et le chargeur sont en option.



MODO DE CAMBIAR LAS PILAS

El oscurecimiento o debilitación de la lectura indica que se deben cambiar o recargar las pilas.*
Pilas: Dos pilas secas "AA" o el paquete de pilas Ni-Cd, opcional, tipo EA-18B.*

Recargador Ni-Cd: Modelo EA-17E

- Poner en 'off" el interruptor de corriente y empujar ligeramente la cubierta de las pilas en la dirección que marca la flecha a fin de sacarla (Fig. 1).
- Insertar las pilas secas o un paquete de pilas recargables (a opción, tipo EA-18B) en el recipiente. Porcurar no confundir la polaridad de las pilas.
 - (El lado del muelle del recipiente corresponde a la polaridad negative de las pilas.)
- 3. Colocar la cubierta de las pilas en su posición original siguiendo la dirección inversa a la fig.

Nota: Siempre cambiar las dos pilas al mismo tiempo.
*El paqute de pilas Ni-Cd y el cargador son opcionales.

Pila de Ni-Cd
Cinta para sacar el paquete de pilas
Cubierta de las pilas
Fig. 1

En el caso de pila echargable

OPERATION UTILISATION

BEDIENUNG MENEJO

Before operation

 Reading-in for floating display is effective up to 8 digits (7 digits for decimal portion), and further read-in number is disregarded.

Vor der Inbetriebnahme des Rechners

 Bei Fließkommasystem können bis zu 8-stellige Werte eingegeben werden (7 Stellen für den Dezimalteil); weitere Zahleneingaben werden vom Rechner vernachlässigt.

Avant l'opération

• Il est possible d'entrer un nombre maximum de 8 chiffres (7 décimales), et les nomres entrés de plus de 8 chiffres seront écartés.

Antes de manejarla

 La legibilidad de la lectura flotante es efectiva hasta los 8 dígitos (7 dígitos para la porción decimal) y se desecha una lectura superior a este número.

Ex.	Enter Eingabe Entrée Registro	Display Anzeige Affichage Lectura
	123456789.	12345678.
	1.23456789	1.2345678

Reading-in for exponential display is effective only when read-in number of mantissa portion
does not exceed 6 digits (5 digits in case of negative number). Note that the key does not
work when mantissa portion is made exceeding 6 digits (5 digits, when the figure is negative).

• Die als Exponent eingegebene Zahl wird nur dann als solche angezeigt, wenn die für den Mantissenteil bestimmte Zahl 6 Stellen nicht überschreitet (5 Stellen für einen negativen Wert). Merken Sie sich, daß Drücken der 🖾 Taste wirkungslos bleibt, wenn der Mantissenteil über 6 Stellen beträgt (5 Stellen, wenn der Wert negativ ist).

• La mantisse peut contenir un nombre maximum de 6 chiffres (5 chiffre si négatif). Lorsqu'un nombre de plus de 6 chiffres est entré, l'usage de la touche EXP ne sera pas admis. (5 chiffres, lorsque le chiffre est négatif.)

Exemple: 123456
$$\stackrel{\text{EXP}}{=}$$
 78 \rightarrow 123456. 78 1234567 $\stackrel{\text{EXP}}{=}$ 8 \rightarrow 12345678.

• La legibilidad de la lectura exponencial es efectiva sólo y cuando el número de lectura de la porción de mantisa no exceda los 6 dígitos (5 dígitos en caso de un número negativo). No olvidar que la tecla EXP no funciona cuando la porción de mantisa conste de más de 6 dígitos (5 dígitos cuando la cantidad sea negativa).

Ej. 123456 EXP 78
$$\rightarrow$$
 123456. 78 1234567 EXP 8 \rightarrow 12345678.

 Reading-in for exponent portion is effective up to 2 digits. When an exponent of more than 2 digits is entered, the last 2 digits becomes effective.

Ex. 5 EXP
$$123 \rightarrow 5$$
. 23

• Für den Exponententeil können bis zu 2-stellige Zahlen eingegeben werden. Bei Eingabe eines Exponenten von mehr als 2 Stellen, werden die letzten 2 Stellen zum Exponenten bestimmt.

• Pour ce qui est de la partie exposant, il est possible d'entrer 2 chiffres. Lorsqu'on entre plus de 2 chiffres, seuls les 2 derniers chiffres entreés seront acceptés.

Exemple: 5 EXP 123
$$\rightarrow$$
 5. 23

 La legibilidad de la porción del exponente es efectiva hasta los 2 dígitos. Cuando se registre un exponente de más de 2 dígitos, son efectivos los 2 últimos dígitos. efectivos los 2 últimos dígitos.

Ei. 5 EXP 123
$$\rightarrow$$
 5. 23

Display system

All answers exceeding 8 integers or with an absolute value smaller than .01 (example ± .0099) will automatically be converted into scientific notation and will be displayed with a 6 digits (5 digits if negative) mantissa and a 2 digit exponent.

 To obtaine an accurate result, be sure to perform the following operation before starting calculations.

Power switch "ON"
$$\rightarrow$$
 0.
11111111 $\times = \rightarrow$ 1.23456 14

Anzeigesystem

Falls ein Ergebnis eine über 8-stellige ganze Zahl oder einen absoluten Wert von weniger als 0,01 (z.B. ± 0,0099) einschließt, wird es automatisch in das wissenschaftliche Bezeichnungssystem umgewandelt und angezeigt, wobei die Anzeige mit getrennten 6-stelligen (5-stelligen bei negativer Zahl) Mantisse und 2-stelligen Exponenten erfolgt.

• Um eine genaue Berechnung durchzuführen, sollten Sie darauf achten, die folgenden Bedienungen vorzunehmen.

(Anzeige)

Ein-Aus-Schalter auf "ON" Stellung → 0.

11111111 X = → 1.23456 14

Système d'affichage

Toutes le réponses dépassant 8 nombres entiers ou avec une valeur absolue inférieure à 0.01 (par ex. \pm 0.0099) sont automatiquement converties en notation scientifique et s'affichent avec mantisse de 6 chiffres (5 chiffres si le nombre est négatif) et exposants de 2 chiffres.

 Pour obtenir un résultat précis, ne pas oublier d'effectuer l'opéracion suivante avant de commencer les calculs.

Commutateur d'alimentation à la position "ON" → 0. Affichage
11111111 | | → 1.23456 14 Affichage

• Sistema de lectura

Todas las respuestas superando a los 8 números enteros o con un valor absoluto inferior a 0.01 (por ej. \pm 0.0099) se convertirán automaticamente en notación científica y aparecerán en la lectura con mantisa de 6 dígitos (5 dígitos en caso del número negativo) y exponentes de 2 dígitos.

Para obtener un resultado preciso, procurar seguir la operación expuesta a continuación antes de empezar los cálculos. (lectura)
 Interruptor de corriente a la posición "ON" → 0.

→ 1.23456 14

Normal calculation	Berechnung	
Calcul	Cálculo	

Addition (Subtraction) & Multiplication (Division)
Addition (Subtraktion) und Multiplikation (Division)
Addition (Soustraction) et Multiplication (Division)
Suma (resta) y multiplicación (división)

11111111 X=

Ex. 1 Beispiel 1 Ex. 1 Ei. 1 123 – 45.6 + 789 =

Operation Bedienung	Display Anzeige	Note Anmerkung
Opération Operación	Affichage Lectura	Remarque Nota
123 - 45.6 + 789 =	866.4	Ans. Ergebnis Rép. Res.

Ex. 2 Beispiel 2 Ex. 2 Ej. 2 $56789 \times (-246) \div 0.12 =$

Operation Bedienung Opération Operación	Display Anzeige Affichage Lectura	Note Anmerkung Remarque Nota
56789 ×	56789.	
246 € ÷	-13970094.	56789 x (-246)
.12 🖃	-1.1641 08	

Ex. 3 Beispiel 3 Ex. 3 Ej. 3 $(2.3 \times 10^5 + 6.76 \times 10^6) \div (1.25 \times 10^{-12}) =$

Operation Bedienung	Display Anzeige	Note Anmerkung
Opérations Operación	Affichage Lectura	Remarque Nota
2.3 EXP 5 ± 6.76 EXP 6 ±	6990000.	2.3 x 10 ⁵ + 6.76 x 10 ⁶
1.25 EXP 12 € ≡	5.59200 18	Ans. Ergebnis Rép. Res.

Constant Calculation Berechnung mit einer Konstante
Calculs avec constante Cálculos de constante

Constant: Multiplicand or Divisor

Multiplicand o divisor

Konstante: Multiplicando o divisor
 Constante: Multiplicande ou diviseur
 Constante: Multiplicando o divisor

Ex. 1Constant multiplication $\frac{3}{3} \times 5 = \dots$ (1)Beispiel 1Multiplikation mit einer Konstante $\frac{3}{3} \times 10 = \dots$ (2)Ex. 1Multiplicacion à constante $\frac{3}{3} \times (-15) = \dots$ (3)Ej. 1Multiplicación por constante

Operation Bedienung Opération Operación	Display Anzeige Affichage Lectura	Note Anmerkung Remarque Nota
3 ⋈ 5 ≡	15.	(1)
10 🗏	30.	(2)
15 🖭 🗏	45.	(3)

Ex. 2 Constant division	$15 \div 3 = 5$ (1)
Beispiel 2 Division mit einer Konstante Ex. 2 Division à constante Ej. 2 División por constante	$30 \div \underline{3} = 10$ (2) (-45) $\div \underline{3} = -15$ (3)

	Operation Bedienung Opération Operación	Display Anzeige Affichage Lectura	Note Anmerkung Remarque Nota
	15 🛨 3 😑	5.	(1)
-	30 ≡	10.	(2)
	45 '₾ 🖃	15.	(3)

Square Calculation & Power Calculation Quadrieren und Potenzieren Calcul du carré et des puissances Cálculos al cuadrado y de elevación a potencia Ex. Beispiel Ex. Ej. $((4^3)^2)^2 = 4^{12} =$

Bedienung Operation Display Anzeige Note Anmerkung Opération Operación Affichage Lectura Remarque Nota 4 X = = 64. 4096. 642 (46) **x** = 16777216. 40962 (412)

- This calculation is also possible by using y^x key.
- Diese Berechnung kann auch durch Bedienung der [yx] Taste durchgeführt werden.
- Ce calcul est également possible par l'utilisation de la touche [yx].
- Este cálculo se puede hacer también usando la tecla yx .
 Ex. 1 Ratio calculation Beispiel 1 Verhältnisrechnung Ex. 1 Calcul de la raison Ej. 1 Cálculo de razón

Operation Bedienung	Display Anzeige	Note Anmerkung
Opération Operación	Affichage Lectura	Remarque Nota
123 ± 456 ± 789 ± ≡ 123 ≡ 456 ≡ 789 ≡	1. 0.0899122 0.333333 0.5767543	(1) (2) (3)

Operation Bedienung Opération Operación	Display Anzeige Affichage Lectura	Note Anmerkung Remarque Nota
C 🔊 46 🕂 78 🕪	124.	(1)
125 - 59 M+	66.	(2)
72 +86 = C M+	-158.	(3)
RM	32 .	(4)

- When it is found before starting memory calculation that the memory symbol is being lit, depress C and A keys to clear the content in the memory.
- To subtract the result from the content of memory, depress ⊕ and ⋈ keys as above.
- Wenn vor Durchführung einer Speicherrechnung das Speicherbelegungszeichen aufleuchtet, drücken Sie die C und A Taste, um den Speicher zu löschen.
- ◆ Um das Ergebnis vom Speicherinhalt zu subtrahieren, drücken Sie die Tasten € und ₩ wie oben gezeigt.

- Pour soustraire le résultat de la mémoire, presser les touches ☑ puis № comme indiqué ci-dessus.
- Cuando resulte que, antes de comenzar un cálculo de memoira, el símbolo de memoria esté encendido, habrá que apretar la tecla C y la memoira para cencelar el contenido de la misma.
- Para restar un dado resultado del contenido de memoria, habrá que apretar la tecla 🔁 y la 🔤

Ex. 2 Beispiel 2 Ex. 2 Ei. 2 (87.654 + 42.753) x (100.000 - 20.453) =

Operation Bedienung	Display Anzeige	Note Anmerkung
Opération Operación	Affichage Lectura	Remarque Nota
87654 ऒ 42753 ₩ 1 ☞ 5 - 20453 ☒ ₪ =	42753. 79547. 1.03734 10	Ans. Ergebnis Rép. Res.

Operation Bedienung Opération Operación	Display Anzeige Affichage Lectura	Note Anmerkung Remarque Nota
C № 572 × 62 M+	35464.	(1)
896 🕀 5 ₩+	179.2	(2)
346 🗵 32 € 🍽	11072.	(3)
RM	24571.2	(4)

Functional Calculations

The accuracy of functions will be described in "SPECIFICATIONS".

Funktionelle Berechnungen

• Die Genauigkeit der Funktionen sind im Abschnitt "TECHNISCHE DATEN" aufgeführt.

Calcul des fonctions

• La précision des fonctions sera donnée au paragraphe: "SPECIFICATIONS".

Cálculos funcionales

• La precisión con que se logra hacer dichas funciones se detallará en "ESPECIFICACIONES TECNICAS".

- 1. Tecla de transformación de grado, minuto, segundo en grado de notación decimal (-----)

Ex. 1 Beispiel 1 Ex. 1 Ej. 1 24° 45′ 54″ = Ex. 2 Beispiel 2 Ex. 2 Ej. 2 72° 43″ =

Operation Bedienung Opération Operación	Display Anzeige Affichage Lectura	Note Anmerkung Remarque Nota
24 **** 45 **** 54 ****	24.765	24.765°
72 [sunt] O [sunt 43 [sunt]	72.011944	72.011944°

- Die Taste nur funktioniert, wenn der Grad-Dezimale/Radian/Neugrad-Wahlschalter auf der "DEG" Stellung gestellt ist.
- La touche
 immende ne fonctionne que lorsque le sélecteur de mode degrés
 ⇔ radian en notation décimale est à la position "DEG".
- La tecla ── funciona sólo cuando el selector de grado de notación decimal ↔ radiánt está establecido en posición "DEG".

Ex. 3 Beispiel 3 Ex. 3 Ej. 3

35.5748° = 12.7° =

Ex. 4 Beispiel 4 Ex. 4 Ej. 4 12		The second second second second			
	Ex. 4	Beispiel 4	Ex. 4	Ej. 4	12

	Bedienung Operación	Display Affichage	Anzeige Lectura	Note Remarque	Anmerkung Nota					
35.5748 arc arc 12.7°		35.5748 34.488 29.28 12.7		35°						
				34' 29'' 12°						
					arc)	42.		4	12'

2. Trigonometric functions Fonctions trigonométriques

Ex. 1 Beispiel 1 Ex. 1 Ej. 1

Ex. 2 Beispiel 2 Ex. 2 Ej. 2 Ex. 3 Beispiel 3 Ex. 3 Ej. 3

Trigonometrische Funktionen (sin, cos, tan) Funcions trigonométricas (sin, cos, tan)

sin 63° =

 $\cos \frac{\pi}{4} =$

tan 150^g =

Operation Opération	Bedienung Operación	Display Anzeige Affichage Lectura	Note Anmerkung Remarque Nota
DEG	63 sin	0.8910065	Ans. Ergebnis Rép. Res
RAD T:4 =		0.7853981 0.7071068	Ans. Ergebnis Rép. Res.
GRAD	150 tan	-1.	Ans. Ergebnis Rép. Res.

- Inverse trigonometric functions (arc sin , arc cos , arc tan)
 The result of inverse trigonometric functions should be in the limit as shown below.
- Inverse trigonometrische Funktionen (arc sin , arc cos , arc tan)
 Das Ergebnis inverser trigonometrischer Funktionen sollte innerhalb der nachstehend aufgeführten Zahlenwerte liegen.
- 3. Fonctions trigonométriques inverses (arc sin , arc cos , (arc tan)

 Le résultat des fonctions trigonométriques inverses sera obtenu dans les limites données cidessous.
- Funciones trigonométricas inversas (arc.sin, arc.cos, arc.tan)
 El resultado de una función trigonométrica inversa habrá de limitarse como se ilustra a continuación.

	DEG	RAD	GRAD
$\theta = \sin^{-1} x$	-90 ≦ θ ≦ 90	$-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$	$-100 \le \theta \le 100$
$\theta = \cos^{-1} x$	$0 \le \theta \le 180$	$0 \le \theta \le \pi$	$0 \leq \theta \leq 200$
$\theta = \tan^{-1} x$	$-90 \le \theta \le 90$	$-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$	$-100 \le \theta \le 100$

Ex. 1	Beispiel 1	Ex. 1	Ej. 1	$\sin^{-1} 0.5 =$
Ex. 2	Beispiel 2	Ex. 2	Ej. 2	$\cos^{-1} 0.43 =$
Ex. 3	Beispiel 3	Ex. 3	Ej. 3	tan ⁻¹ 1 =

	Bedienung Operación	Display Anzeige Affichage Lectura	Note Anmerkung Remarque Nota
DEG .5	arc sin	30.	Ans. Ergebnis Rép. Res.
RAD .43	arc cos	1.126304	Ans. Ergebnis Rép. Res.
GRAD .1 [arc (tan	50.	Ans. Ergebnis Rép. Res.

4.	Exponential function $(\underbrace{e^x})$ Fonction exponentielle $(\underbrace{e^x})$ Ex. 1 Beispiel 1 Ex. 1 Ej. 1	Exponential function (e^x) Function exponencial (e^x) $e^{-123} =$	
	Operation Bedienung Opération Operación	Display Anzeige Affichage Lectura	Note Anmerkung Remarque Nota
	123 € e ^x	3.81749 - 54	Ans. Ergebnis Rép. Res.

5. Logarithmic functions ([In], [log]) Logarithmische Funktion (In , log) Functions logarithmiques (In, log) Función logaritmica (In, log)

Ex. 1 Beispiel 1 Ex. 1 Ej. 1 In 7 = Ex. 2 Beispiel 2 Ex. 2 Ej. 2 log 35 =

Operation Bedienung Display Anzeige Note Anmerkung Opération Operación Affichage Lectura Remarque Nota 7 In 1.94591 Ans. Ergebnis Rép. Res. 35 log 1.544068 Ans. Ergebnis Rép. Res.

6. Common antilog or 10x Dekadischer Anti-Logarithmus Anti-logarithme commun ou 10x Antilogaritmo común o 10X

Ex. where Beispiel wo x = 1.39794Ex. où Ei. donde

Operation Bedienung	Display Anzeige	Note Anmerkung
Operation Operación	Affichage Lectura	Remarque Nota
10 y ^x 1.39794 ≡	2.3025852 25.	Ans. Ergebnis Rép. Res

7. Power function (yx) Potenzfunktion (yx) Fonction puissance (yx) Función de potencia (yx) Ex. 1 Beispiel 1 Ex. 1 Ej. 1 $(24 + 37)^{18..7} =$

9.08469 - 12

Ans. Ergebnis Rép. Res.

81/3 = Ex. 2 Beispiel 2 Ex. 2 Ej. 2 Ex. 3 Beispiel 3 Ex. 3 Ej. 3 $24^{-8} =$

Bedienung Operation Display Anzeige Note Anmerkung Operación Opération Affichage Lectura Remarque Nota 24 + 37 = yx 18.7 = 2.43034 33 Ans. Ergebnis Rép. Res. $8[y^x] 3[1/x] =$ Ans. Ergebnis Rép. Res.

8. Reciprocal calculation (1/x) Reziprokrechnung (1/x) Calcul inverse (1/x) Cálculo recíproco (1/x)

Ex. Beispiel Ex. Ej.

24 [yx] 8 🗗 🖃

Operation Bedienung Display Anzeige Note Anmerkung Operación Remarque Nota Opération Affichage Lectura 45 1/x + 30 1/x = 0.0555555 45 + 30 1/X 18 Ans. Ergebnis Rép. Res.

9. Square root extraction ()

Quadratwurzelziehen ()

Extracción de raíz cuadrada ()

Extraction des racines carrées ()

Ex. 1 Beispiel 1 Ex. 1 Ej. 1

 $\sqrt{75 + 91} \times \sqrt{24} =$

Ex. 2 Beispiel 2 Ex. 2 Ej. 2

 $2 \times \pi \times \sqrt{\frac{397}{980}} =$

Operation Bedienung Opération Operación	Display Anzeige Affichage Lectura	Note Anmerkung Remarque Nota
75 + 91 = - × 24 -=	12.884098 63.11893	$\sqrt{75+91}$ Ans. Ergebnis Rép. Res.
397 ÷ 980 ≡√ × 2 × π ≡	0.6364762 3.9990981	Ans. Ergebnis Rép. Res.

Ex. 1 Base to base transformation of logarithm
Beispiel 1 Basis-Basis-Umwandlung des Logarithmus

Ex. 1 Transformation de base à base de logarithme

Ej. 1 Transformación de base a base de un logaritmo

Formula Formel Formula: $\log a^b = \frac{\log b}{\log a}$

In the case of Falls Dans le cas En el caso en que a=3, b=57

Operation Bedienung	Display Anzeige	Note Anmerkung
Opération Operación	Affichage Lectura	Remarque Nota
3 log 🖍 57 log 🕂 RM =	3.6801445	Ans. Ergebnis Rép. Res.

Formula Formel Formule Fórmula:

$$\sinh x = \frac{e^X - e^{-X}}{2}$$

$$\cosh x = \frac{e^X + e^{-X}}{2}$$

$$\tanh x = \frac{e^2X - 1}{e^2X + 1}$$

$$\sinh 0.6 =$$

Operation Bedienung	Display Anzeige	Note Anmerkung
Opération Operación	Affichage Lectura	Remarque Nota
.6 ex 31 √x € M+ RM ÷ 2 =	0.6366537	Ans. Ergebnis Rép. Res.

Ex. 3 Resolution of vector Ex. 3 Analise vectrielle

Beispiel 3 Zerlegung eines Vektors

Ej. 3 Análisis vectrial

Formula Formel Formula Fórmula:


$$P_X = \frac{P \times \sin \theta_2}{\sin (\theta_1 + \theta_2)}$$
, $P_Y = \frac{P \times \sin \theta_1}{\sin (\theta_1 + \theta_2)}$



$$P = 22.5 \text{ kg}, \ \theta_1 = 47^{\circ}, \ \theta_2 = 24^{\circ}$$

 $P_X = P_Y =$

Operation Bedienung	Display Anzeige	Note Anmerkung
Opération Operación	Affichage Lectura	Remarque Nota
47 + 24 = sin	0.9455186 22.5 9.6788954 17.403632	${\sf P}_{{\cal X}}$ Ans. Ergebnis Rép. Res. ${\sf P}_{{\cal Y}}$ Ans. Ergebnis Rép. Res.




 $R_1 = 20\Omega$, $R_2 = 30\Omega$, $R_3 = 40\Omega$ and

Beispiel 4 Berechnung des Widerstandes

Resistance between A and B: Résistance entre A et B:

Widerstand zwischen A und B: Resistencia entre A y B:



 $R_1 = 20\Omega$,

 $R_2 = 30\Omega$

 $R_3 = 40\Omega$ und



 $R_1 = 20\Omega,$ $R_2 = 30\Omega,$ $R_3 = 40\Omega, y$

$R_4 = 50\Omega$	$R_4 = 50\Omega$ ist	$R_4 = 5$	Ω	$R_4 = 50\Omega$	
Operation Opération	Bedienung Operación	Display Affichage	Anzeige Lectura	Note Remarque	Anmerkung Nota
40 1/x +	50 1/X =		0.045		
1/x + 3	30 = 1/x	0.01	91489		
+ 20	1/X = 1/X	14.4	61538	Ans. Ergebnis	Rép. Res. Ω

Dans le cas

 $R_1 = 20\Omega$, $R_2 = 30\Omega$,


 $R_3 = 40\Omega$, et

Cosine theorem Ex. 5 Théorème du consinus Beispiel 5 Kosinussatz

Ej. 5

Teorema cosénico

Formula Formule Fórmula: $C = \sqrt{a^2 + b^2 - 2 ab Cos\theta}$ In the case of Falls Dans le cas En el caso que



 $a = 14.7 \text{ cm}, b = 17.8 \text{ cm} \text{ and } \theta = 43^{\circ}32'54''$

Operation Bedienung Opération Operación	Display Anzeige Affichage Lectura	Note Anmerkung Remarque Nota
DEG 14.7 🗙 🖃 🙉	216.09	
17.8 🗙 🕪 43 🚥	43.	
32 ···· 54 ···· cos	0.7247935	
x 2 x 14.7 x 17.8	17.8	
€ M+ RM <-	12.3948	C Ans. Ergebnis Rép. Res.

CORRECTING MISTAKES BERICHTIGUNG VON FEHLERN CORRECTION DES ERREURS CORRECCION DE ERRORES

Ex. 1 When 123 + 455 is to be corrected to 123 + 456; Beispiel 1 Falls 123 + 455 in 123 + 456 umgeändert werden soll; Ex. 1 Lorsque 123 + 455 doit être corrigé en 123 + 456; Ei. 1 Cuando haya que corregir 123 + 455 a 123 + 456:

Operation Bedienung Opération Operación	Display Anzeige Affichage Lectura	Note Anmerkung Remarque Nota
123 🛨 455	455.	
CE	0.	Ans. Ergebnis 123 + 456
456 ≡	579.	Rép. Res. 123 + 456

Ex. 2 When 7 x is to be corrected 7 ÷ 8;
Beispiel 2 Falls 7 x in 7 ÷ 8 umgeändert werden soll;
Ex. 2 Lorsque 7 x doit être corrigé en 7 ÷ 8;
Ej. 2 Cuando haya que corregir 7 x a 7 ÷ 8;

Operation Bedienung Opération Operación	Display Anzeige Affichage Lectura	Note Anmerkung Remarque Nota
7 ×	7.	
÷	7.	
8 =	0.875	Ans. Ergebnis Rép. Res.

- When any of 4 arithmetical calculations keys (→ , □ , ⋈ , ⋮) is set by mistake, it is corrected by depressing anew a desired key.
- Falls eine der Tasten für die Grundrechenarten (+ , , × , →) versehentlich gedrückt wird, kann diese Fehlbedienung durch nochmaliges Drücken der gewünschten Taste berichtigt werden.
- Lorsqu'une des 4 touches du calcul arithmétique (+ , , ⋈ , ÷) a été actionnée par erreur, l'erreur est corrigée par la nouvelle pression de la touche désirée.
- Cuando se toca una cualquiera de las teclas de las 4 operaciones aritméticas (+ , , x , +)
 por equivocación, esto queda corregido apretando de nuevo la tecla deseada.

SPECIFICATIONS

Model:

EL-5800

Display capacity: Floating decimal point display: 8 digits

Exponent display: Mantissa 6 digits (5 digits in negatives)

Exponent 2 digits

Calculation range: •Entry and four arithmetic calculations:

1st operand, 2nd operand results: 1 x 10⁻⁹⁹ ~ 9.99999 x 10⁹⁹ -1 x 10⁻⁹⁹ ~ -9.9999 x 10⁹⁹

•Functional calculations:

Functions	Max. error	Calculation error		Remarks
Sin x		DEG:	$ x \leq 720$	When the value of x is in the vicinity of $\pm n\pi$, the accuracy is low. (n is a positive integer.)
Cos x	±3 at the 7 digit	GRAD:	$ x \leq 800$	When the value of x is in the
tan x	±5 at the 7 digit	RAD:	$ x \leq 4\pi$	vicinity of $\pm n\pi$ or $\pi/2 \pm n\pi$, the accuracy is low.

Functions	Max. error	Calculation error	Remarks
Sin ⁻¹ x	±3 at the 7 digit	$1 \times 10^{-50} < x \le 1$	When the value of x is in the vicinity of 0 or \pm 1, the
Cos ⁻¹ x	25 at the 7 digit	TXTO CIXIET	accuracy is low.
tan ⁻¹ x	±2 at the 7 digit	All area that the entry is available	When the value of x is in the vicinity of 0 and $x > 1000$ the accuracy is low.
In x	±2 at the 7 digit	x > 0	When the value of x is in the vicinity of 1, the accuracy is
log x	±3 at the 7 digit	* > 0	low.
e ^x	±5 at the 7 digit	-227.95593 < x < 230.25851	When the value of x is in the vicinity of 0, the accuracy is low.
y *	±5 at the 6 digit	y ≥ 1.1	When the value of if is in the vicinity of 0, the accuracy is low.
1/x		All area that the entry available (except 0)	
\sqrt{x}		$x \ge 0$	

Decimal point: Sign: Calculations: Floating decimal point system or scientific notation

Minus sign appears for mantissa and exponent.

Four arithmetic calculations, constant calculation, square calculation, power calculation, memory calculation, trigonometric function, inverse trigonometric function, exponential function, logarithmic

function, y to the x power calculation, degree/minute/second/ \leftrightarrow decimal notation degree transformation, reciprocal calculation, square

root calculation and practical calculations.

Components: LSI

Display: Power supply:

Operating time:

Power economy type fluorescent display tube

D.C. 3V, type SUM-3(E) battery x 2

D.C.: 2.4V, rechargeable battery (EA-18B) x 1 optionally available

A.C.: Local voltage (with the use of optionally available AC adaptor

(EA-17E)

Mangan long-life dry battery: Approx. 10 hours in the case of con-

tinuous operation.

Rechargeable battery: Approx. 9 hours in the case of continuous operation; recharging time approx. 15 hours.

Display: 5555, ambient temperature: 20°C.

The operating time slightly varies depending upon t

The operating time slightly varies depending upon the use or type of battery.

Ambient temperature: $0^{\circ} \text{C} \sim 40^{\circ} \text{C} (32^{\circ} \text{F} \sim 104^{\circ} \text{F})$

Power consumption: D.C.: 3V, 0,25W (in the case of type SUM-3(E) dry battery)
D.C.: 2.4V, 0,25W (in the case of rechargeable battery (EA-18B))

D.C.: 2.4V, 0,25W (in the case of rechargeable battery (EA-18B))
D.C.: 3V, 0,35W (in the case of EA-18B plus AC adpator (EA-17E))

Dimensions: 21(H) x 80(W) x 148(D) mm 3/4"(H) x 3-1/8"(W) x 5-7/16"(D)

Weight: 190g. (with dry batteries)

Accessories: Type SUM-3E dry battery x 2, carryign case, instruction manual.

TECHNISCHE DATEN

Modell:

EL-5800

Anzeigekapazität: Bei Fließkomma-Anzeige: 8 Stellen

Bei Exponenten-Anzeige: 6 Stellen für Mantisse (5 Stellen für

negativen Wert)

2 Stellen für Exponent

Rechenkapazität:

•Erste Rechengröße, zweite Rechengröße und Ergebis bei vier Grund-

rechenarten:

1 x 10⁻⁹⁹ ~ 9.99999 x 10⁹⁹ -1 x 10⁻⁹⁹ ~ -9.9999 x 10⁹⁹ •Funktionelle Berechnungen:

Funktionen	Max. Fehler des	Operand	Anmerkungen
sin <i>x</i>	±3 bei der 7-ten Stelle	DEG: $ x \le 720$ GRAD: $ x \le 800$	Wenn der Wert für x um $\pm n\pi$ liegt, ist der Genauigkeitsgrad niedrig. (n ist eine positive ganze Zahl.)
cos x			Wenn der Wert für x um $\pm n\pi$
tan x	±5 bei der 7-ten Stelle	RAD: $ x \leq 4\pi$	oder $\pi/2 \pm n\pi$ liegt, ist der Genauigkeitsgrad niedrig.

Funktionen	Max. Fehler des	Operand	Anmerkungen
sin ⁻¹ x	±3 bei der 7-ten Stelle	$1 \times 10^{-50} < x < 1$	Wenn der Wert für x um 0 oder ± 1 liegt, ist der Genauig-
cos ⁻¹ x			keitsgrad niedrig.
tan-1x	±2 bei der 7-ten Stelle	Jede Rechengröße innerhalb der ange- zeigten Eingabe- kapazität.	Wenn der Wert für x um 0 liegt und x>1000 ist der Genauigkeitsgrad niedrig.
ln x	± 2 bei der 7-ten Stelle	x > 0	Wenn der Wert für x um 1 liegt, ist der Genauigkeitsgrad
log x	±3 bei der 7-ten Stelle	x > 0	niedrig.
e x	±5 bei der 7-ten Stelle	-227.95593 < x < 230.25851	Wenn der Wert für x um 0 liegt, ist der Genauigkeitsgrad niedrig.
yx	±5 bei der 6-ten Stelle	<i>y</i> ≥ 1.1	Wenn der Wert für x um 1 liegt, ist der Genauigkeitsgrad niedrig.
1/x		Jede Rechengröße innerhald der ange- zeigten Eingabe- kapazität (außer 0).	
\sqrt{x}		$x \ge 0$	

Minimum and the figure to the first officer for the complete to the complete t

Fließkommasystem und wissenschaftliches Bezeichnungssystem. Kommatechnik: Das Minuszeichen erscheint für Mantisse und Exponent. Zeichen: Vier Grundrechenarten, Berechnung mit einer Konstante, Quadrieren, Rechenleistung: Potenzieren, Speicherrechnen, trigonometrische Funktion, inverse trigonometrische Funktion, Exponentialfunktion, logarithmische Funktion, Potenzieren mit Exponentialfunktion (yx), Umwandlung von Grad/Minute/Sekunde in Grad-Dezimale und umgekehrt. Reziprok-Rechnen, Quadratwurzelziehen und praktische Berechn-

Bauteile:

LSI

Leuchtanzeigeröhre mit geringem Stromverbrauch Anzeige: Gleichstrom: 3V, Trockenbatterie Typ SUM-3(E) x 2 Stromversorgung:

ungen.

nungsweise.

Gleichstrom: 2,4V, NC-Akku (EA-18B) x 1 als Sonderzubehör erhältlich

Bei Verwendung des als Sonderzubehör erhältlichen Netzstrom: Netz-/Ladegerätes EA-17E.

Batterie-Betriebslebensdauer:

Mangantrockenbatterie: ca. 10 Stunden beim Dauerbetrieb NC-Akku: ca. 9 Stunden beim Dauerbetrieb; Ladezeit, ca. 15 Stunden

Anzeige: 5555, Temperatur: 20°C

Die Betriebsdauer ändert sich etwas je nach Batterietyp und Bedie-

Temperatur: Stromverbrauch:

Zubehöre:

 $0^{\circ} \text{C} \sim 40^{\circ} \text{C}$

Gelichstrom: 3V, 0,25W (unter Verwendung der Trockenbatterie Typ SUM-3(E)

Gleichstrom: 2,4V, 0,25W (unter Verwendung des NC-Akkus EA-18B) Gleichstrom: 3V, 0,35W (unter Verwendung des EA-18B und des

Netz-/Ladegerätes EA-17E) 21(H) x 80(B) x 148(T) mm Abmessungen: 190g (mit Trockenbatterien) Gewicht:

Trockenbatterie Typ SUM-3E x 2, Tragetui, Bedienungsanleitung.

DONNEES TECHNIQUES

Modèle:

EL-5800

Affichage:

Affichage à décimalisation flottante: 8 chiffres

Affichage d'exposant: Mantisse: 6 chiffres (5 chiffres en négatif)

Exposants, 2 chiffres

Capacité de calcul:

•Entrée et quatre opérations arithmétiques, ler opérande, 2ème

opérande résultat: 1 x 10⁻⁹⁹ ~ 9.99999 x 10⁹⁹

 $-1 \times 10^{-99} \sim -9.9999 \times 10^{99}$

•Calculs fonctionnels

Fonction	Erreur maximale	Erreur au calcul	Remarques
sin x		DEG: x ≤ 720	Lorsque la valeur de x est à la proximité de $\pm n\pi$, la précision est peu. (n est un nombre entier posifit)
cos x	± 3 au 7 ième chiffre	GRAD: $ x \leq 800$	Lorsque la valeur de x est à la
tan <i>x</i>	±5 au 7 ième chiffre	$RAD\colon x \leq 4\pi$	proximité de $\pm n\pi$ ou de $\pi/2$ $\pm nx$, la précision est peu.
sin ⁻¹ x	±3 au 7 ième chiffre	$1 \times 10^{-50} < x \le 1$	Lorsque la valeur de x est à la proximité de 0 ou de ± 1, la précision est peu.

Function	Erreur maximale	Erreur au calcul	Remarques
tan ⁻¹ x	± 2 au 7 ième chiffre	Toute la zône dispo- nible pour l'entrée	Lorsque la valeur de x est à la proximité de 0 et $x > 1000$ la précision est peu.
In x	± 2 au 7 ième chiffre	x > 0	Lorsque la valeur de x est à la proximité de 1, la précision est peu.
log x	±3 au 7 ième chiffre		
e ^x	±5 au 7 ième chiffre	-227.95593 < x < 230.25851	Lorsque la valeur de x est à la proximité de 0, la précision est peu.
уx	±5 au 6 ième chiffre	y ≥ 1,1	Lorsque la valeur de y est à la proximité de 1, la précision est peu.
1 <i>/x</i>		Toute la zône dans laguelle se trouve l'entrée (excepté 0)	
\sqrt{x}		$x \ge 0$	

Décimalisation:

Signe: Calculs: Système de décimalisation flottante ou notation scientifique Le signe négatif s'allume pour l'mantisse et les exposants.

Quatre opérations arithmétiques, calculs avec constante, calcul des

Calculs:

Quatre opérations arithmétiques, calculs avec constante, calcul des carrés, calcul des puissances, calcul à mémoire, fonctions trigonométriques, fonctions trigonométriques inverses, fonctions exponentielles, fonctions logarithmétiques, calcul de Y à la puissance X. conversion de degrés, minutes et secondes + degrés en notation décimale, calculs inverses, calcul de racine carrée et calculs pratiques.

Eléments: Affichage: Alimentation:

Tube d'affichage fluorescent à faible consommation

C.C.: 2 piles sèches de 3V, (format SUM-3(E)) C.C.: 1 batterie rechargeable de 2,4V (EA-18B) (en option)

C.A.: Voltage local (avec emploi de l'adaptateur pour courant

Longévité des piles:

Pile sèche à longue longévité au Manganèse: environ 10 heures en cas d'opération continue. Batterie rechargeable: environ 9 heures en cas d'opération continue; durée nécessaire à charger: environ 15 heures.

Affichage: 5555, température ambiente 20° C (Légères variations en fonction du type des piles et du mode d'utilisa-

continu EA-17E)

tion)

LSI

Température ambiente: 0° C ~ 40° C

Consommation: Courant continu: 3V, 0,25W (en cas de piles sèches SUM-3(E))

Courant continu: 2,4V,0,25W (en cas de batterie rechargeable EA-18B)

Courant continu: 3V, 0,35W (en cas de EA-18B et adaptateur pour courant alternatif EA-17E)

Dimensions: 21(H) x 80(I) x 148(L) en mm.

Poids: 190g (avec piles sèches)

Accessoires: 2 piles sèches SUM-3E, enveloppe de transport, manual d'instructions.

ESPECIFICACIONES

Modelo: EL-5800

Capacidad de lectura: Lectura del punto decimal flotante: 8 dígitos

Lectura exponencial: Mantissa 6 dígitos Exponentes 2 dígitos Capacidad de cálculo:

•Entrada y las cuatro operaciones aritméticas, Primer operando, segundo operando, resultado: $1 \times 10^{-99} \sim 9.99999 \times 10^{99}$

 $-1 \times 10^{-99} \sim -9.9999 \times 10^{99}$

Cálculos funcionales:

80

Funciones	Max. error	Error de cálculo	Anotaciones
sen x	±3 en los 7 dígitos	DEG: $ x \le 720$ GRAD: $ x \le 800$	Cuando el valor de "x" está próximo a ±nπ, la exactitud es poca (n es un número entero positivo)
cos x		_	Cuando el valor de "x" está
tan x	±5 en los 7 dígitos	RAD: $ x \leq 4\pi$	próximo a $\pm n\pi$ o $\pi/2 \pm n\pi$, la exactitud es poca.
sen ⁻¹ x	±3 en los 7 dígitos	4.0-50	Cuando el valor de la "x" está
cos ⁻¹ x		$1 \times 10^{-50} < x \le 1$	próximo a 0 o a ± 1, la exactitud es poca
tan ⁻¹ x	± 2 en los 7 dígitos	Toda el área disponi- ble de registro	Cuando el valor de la "x" está próximo a 0 y x > 1000 la exactitud es poca.
ln x	± 2 en los 7 dígitos	x > 0	Cuando el valor de la "x" está
log x	±3 en los 7 dígitos	x > 0	próximo a 1, la exactitud es poca.
e ^x	±5 en los 7 dígitos	-227.9559 < x < 230.25851	Cuando el valor de la "x" está próximo a 0, la exactitud es poca.

Funciones	Max. error	Error de cálculo	Anotaciones
yx	±5 en los 6 dígitos	y ≥ 1.1	Cuando el valor de "y" está próximo a 1, la exactitud es poca.
1/x		Toda el área en que esté el registro (excepto el 0)	
\sqrt{x}		<i>x</i> ≥ 0	

Punto (=coma) decimal: Sistema de ubicación flotante del punto (=coma) decimal o notación

científica

El signo negativo se muestra para la mantisa y los exponentes.

Los cuatro cálculos aritméticos, cálculos de constante, cálculos de elevación al cuadrado, cálculos de potencia, cálculos de memoria, funciones trigonométricas, funciones trigonométricas inversas, funciones exponenciales, funciones logarítmicas, cálculo de y a la potencia x, transformación de grado, minuto y segundo en grado de notación decimal, cálculo recíproco, cálculo de raíz cuadrada y

Elementos:

Lectura:

Cálculos básicos:

Signo:

LSI

Tubo de lectura fluorescente de bajo consumo

cálculos practicos.

Fuente de energía:

C.C.: 2 pilas secas de 3V. tipo SUM-3(E)

C.C.: una batería recargable (EA-18B) de 2,4V a opción

C.A.: Voltaje local con uso opcinal del adaptador para corriente alterna. (EA-17E)

Duración de las pilas:

Consumo de corriente:

Pilas secas de manganeso de mucha duración: unas 11 horas en el caso de la operación continua. Batería recargable: unas 6,5 horas en el caso de la operación continua; tiempo de carga: unas 15 horas Lectura: 55555, temperatura ambiente: 20° C (Varia levemente según

el tipo de pilas y su manera de uso).

Temperatura ambiente: 0°

 0° C ~ 40° C C.C.: 3V., 0,25W (en caso de pilas secas de tipo UM-3)

C.C.: 2,4V, 0,25W (en caso de batería recargable EA-18B)

C.C.: 3V, 0,35W (en caso de EA-18B y adaptador para C.A. EA-17E)

Dimensiones: 21(alto) x 80(ancho) x 148(prof.) mmm
Peso: 190 gr. (incluyendo las pilas secas)

Accesorios: 190gr. (Incluyendo las prias secas)

Pilas secas SUM-3E (x2), estuche de transporte, manual de instrucciones.

0